

# #15183 ミニ四駆スピードチャッカー

## SPEED-CHECK スピードチェック



ミニ四駆の最高速度を計ることができます。ミニ四駆の性能は、パーツの組み合わせや組み立て、手入れのしかたによって変わります。スピードを計ってそれをめやすにすると、パーツの組み合わせをくふうしやすく、また手入れをするのにも役立ちます。スタートさせて30秒すると最高速度が表示されます。



①ミニ四駆のスイッチを入れてローラーの上におきます。



②ミニ四駆が正しくのとセッがきえてがてんめつしくになります。



③スタートボタンをおします。スタートボタンをおすと「ピッ・ピッ・ピッ・ポー」という音がしてスタートします。



④はかりはじめるとがてんめつしてkm/hでスピードが表示されます。



⑤はかりはじめから30秒たつと「ピー」という音とともにがでて最高速度が表示されます。

## TIME ATTACK タイムアタック



10m～300mまで10mずつ好きな距離を決めて、走行にかかったタイムを計ることができます。レースのように友達のミニ四駆とタイムをくらべ合うのも面白いです。タイムアタックを選んで距離を決め、ミニ四駆のスイッチを入れてローラーの上のせ、スタートボタンをおすとタイムを計りはじめます。



①走らせる長さを決めます。最長300mでセレクトボタンにより10m～300mを、10m単位でえらべます。



②長さをきめたらミニ四駆のスイッチを入れてローラーの上におきます。正しくのとセッがきえてがてんめつしくになります。



③スタートボタンをおします。スタートボタンをおすと「ピッ・ピッ・ピッ・ポー」という音がしてスタートします。



④はかりはじめると時計が動いてのうしろのがてんめつします。また30m走ることになが1つずつきえていきます。



⑤がすべてきえるとともにがでて「ピー」という音がして時計がとまり走行タイムが表示されます。

