

# コントローラーの操作説明 ▶▶▶

## 赤外線発信部分

赤外線到達距離は30度、約1.5mです。



## 前進・後進ボタン

上の矢印方向を押すと前進し、下の矢印方向を押すと後進します。

## バンド切替えスイッチ

A～Dまでの4バンドに対応。  
(各コントローラーはどちらの車両にも対応します。)

## アジャスタースティック

電池交換や各機能の調整に使用します。

## ダッシュボタン

走行中ダッシュボタンを押すとスピードが速くなります。

## 右方向・左方向ボタン

右の矢印方向を押すと右に方向を変え、左の矢印方向を押すと左に方向を変えます。

